

TO メーターパネル BP22-M 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 (この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、 安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として 表記してあります。

⚠注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、

<u>
へ注意</u>
に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- •お守りいただく内容を次の図記号で 区分しています。
- してはいけない内容です。
- 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠注意

本製品は右開き専用です。左開きでは使用できません。

本製品はパネルにメーターやスイッチ、表示ランプなどの軽量な 機器を取付けることを目的としていますので、重量物を取付けない

でください。重量物を取付けますと、パネルの垂れ、変形、破損など



パネル台には穴加工などの二次加工を行わないでください。本来 の機能を損なうおそれがあります。



キャビネットの形状とメーターパネルのサイズを確認の上ご使用 ください。干渉により取付けできない場合があります。

■施工上のご注意

が生じるおそれがあります。

⚠注意



メーターパネルは取付方法の手順に従って施工してください。 取付不良やパネルの脱落などによりけがをするおそれがあります。 パネルをパネル台から取外す際は、パネルが脱落するおそれがあり ますので、パネルを押さえながら外してください。





メーターパネルの取付穴加工は必ず指定した寸法で行ってください。 パネルの垂れや変形が生じるおそれがあります。

■什様

| 上作》 | 外形寸法(mm) | | | | 取付穴寸法(mm) | | | | | | 適用キャビネットの目安(mm) | | | |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------------|---------|-------|-------|
| 品名記号 | W | Н | D | F 1 | G 1 | h 1 | h 2 | w 1 | w2 | w3 | w4 | フカサ | 33 | タテ |
| BP22-2041M | 320 | 179 | | 305 | 156 | 121 | 73 | 288 | 272 | 272 | 288 | 200以上 | 400以上 | 300以上 |
| BP22-2043M | | 343 | | | 320 | 285 | 237 | 290.8 | 275 | 272 | 288.2 | | | 450以上 |
| BP22-2051M | 420 | 179 | | 405 | 156 | 121 | 73 | 388 | 372 | 372 | 388 | | 500以上 | 300以上 |
| BP22-2051MH | | 193 | | | 170 | 135 | 87 | 388 | 372 | 372 | 388 | | | 350以上 |
| BP22-2053M | | 343 | 172 | | 320 | 285 | 237 | 390.8 | 375 | 372 | 388.2 | | | 450以上 |
| BP22-2061M | 520 | 179 | 1/2 | | 156 | 121 | 73 | 488 | 472 | 472 | 488 | | 600以上 | 300以上 |
| BP22-2063M | | 343 | | 505 | 320 | 285 | 237 | 490.8 | 475 | 472 | 488.2 | | | 450以上 |
| BP22-2064M | | 443 | | | 420 | 385 | 337 | 490.8 | 475 | 472 | 488.2 | | | 550以上 |
| BP22-2071M | 620 | 179 | | 605 | 156 | 121 | 73 | 590.4 | 575 | 572 | 588.6 | | 700以上 | 300以上 |
| BP22-2073M | | 343 | | | 320 | 285 | 237 | 590.8 | 575 | 572 | 588.2 | | | 450以上 |
| BP22-2542M | 320 | 243 | | 305 | 220 | 185 | 137 | 290.8 | 275 | 272 | 288.2 | - 250以上 | 400以上 | 400以上 |
| BP22-2543M | | 343 | | | 320 | 285 | 237 | 290.8 | 275 | 272 | 288.2 | | | 450以上 |
| BP22-2551M | | 193 | 222 | 405 | 170 | 135 | 87 | 388 | 372 | 372 | 388 | | 500以上 | 350以上 |
| BP22-2552M | 420 | 243 | | | 220 | 185 | 137 | 390.8 | 375 | 372 | 388.2 | | | 400以上 |
| BP22-2553M | | 343 | | | 320 | 285 | 237 | 390.8 | 375 | 372 | 388.2 | | | 450以上 |
| BP22-2562M | 520 | 243 | | 505 | 220 | 185 | 137 | 490.8 | 475 | 472 | 488.2 | | 600以上 | 400以上 |
| BP22-2563M | | 343 | | | 320 | 285 | 237 | 490.8 | 475 | 472 | 488.2 | | | 450以上 |
| BP22-2564M | | 443 | | | 420 | 385 | 337 | 490.8 | 475 | 472 | 488.2 | | | 550以上 |
| BP22-2572M | 620 | 243 | 216 | 605 | 220 | 185 | 137 | 590.8 | 575 | 572 | 588.2 | | 700以上 | 400以上 |
| BP22-2573M | | 343 | 210 | 603 | 320 | 285 | 237 | 590.8 | 575 | 572 | 588.2 | | | 450以上 |

外形寸法





- 注1)点線は本製品外形を示します。
- 注2)取付穴はφ4.7ですが、板厚が2.3mmより厚い場合や取付ける鋼板がステンレスの場合はM5のタップ加工をしてください。
- 1 取付不良やねじの破損の原因となります。


■各部名称

●1セット内容

| ● (C > 1 k 3/□. | |
|-------------------------|-----|
| 名称 | 数量 |
| パネル | 1枚 |
| パネル台 | 2 コ |
| バーL | 1 🗆 |
| バーR | 1 🗆 |
| ハンドル | 1 🗆 |
| 止め金 | 1 🗆 |
| なべ小ねじM5×8 | 1 🗆 |
| ブッシュ① | 4 🗆 |
| ブッシュ② | 2 コ |
| バインド小ねじ M5×12 | 2 コ |
| なべ小ねじ M5×10 | 1 🗆 |
| なべ小ねじ M5×25 | 1 🗆 |


なべ小ねじ ●その他

| 名 称 | 数量 |
|---------------------------|-----|
| フランジ付六角ボルト M5×10(Sタイト) | 8 🗆 |
| 取扱説明書 | 1枚 |




■取付方法

1.右のパネル台にブッシュ②を取付けた後、左右のパネル台をフランジ付六角ボルト M5×10(S タイト) で取付けます。(推奨締付トルク 2N·m)




2.左のパネル台にバーLを挿入し、なべ小ねじM5×25を取付けます。 右のパネル台にバーRを挿入し、なべ小ねじM5×10を取付けます。




- 注 1) ねじ M5×25 はバーLを貫通させ、パネルの穴Aに挿入してください。
 - 2) バーには向きがあります。図に従い上下と取付穴を間違えないようにしてください。
 - 3) バーを差し込む穴位置を変えることで、パネルの深さを調節することが可能です。


3.パネルにハンドル、止め金を、 なべ小ねじM5×8で取付けます。パ ネル上下にブッシュ①を挿入します。



4.パネルをバインド小ねじ $M5 \times 12$ でバーRに取付けます。



5.ブッシュ②を右のパネル台に取付 けて完成です。



注)ハンドルと止め金の位置関係が図の通り になるよう取付けてください。

注)バーRに取付けたなべ小ねじM5×10が正面を向くようにしてパネルを取付けてください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。 この取扱説明書の内容は2012年2月現在のものです。

C490121922 BP22-2041M-920A

